



Тепловизор Testo 890

## Руководство пользователя



# 1 Оглавление

<b>1</b>	<b>Оглавление .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Безопасность и окружающая среда .....</b>	<b>5</b>
	2.1. Сведения о данном документе .....	5
	2.2. Обеспечение безопасности .....	6
	2.3. Защита окружающей среды .....	7
<b>3</b>	<b>Технические условия .....</b>	<b>8</b>
	3.1. Использование .....	8
	3.2. Технические данные .....	9
<b>4</b>	<b>Описание прибора .....</b>	<b>15</b>
	4.1. Обзор .....	15
	4.1.1. Компоненты прибора .....	15
	4.1.2. Интерфейс дисплея .....	17
	4.1.3. Концепция управления .....	21
	4.2. Базовые характеристики .....	22
	4.2.1. Питание .....	22
	4.2.2. Форматы и имена файлов .....	23
<b>5</b>	<b>Первые шаги .....</b>	<b>24</b>
	5.1. Начало работы .....	24
	5.1.1. Подсоединение аккумулятора .....	24
	5.1.2. Выполнение базовых настроек .....	24
	5.1.3. Первая зарядка аккумулятора .....	27
	5.2. Знакомство с прибором .....	28
	5.2.1. Настройка длины ручного ремня .....	28
	5.2.2. Крепление крышки объектива к ручному ремню .....	29
	5.2.3. Вращение рукоятки .....	29
	5.2.4. Крепление наплечного ремня .....	30
	5.2.5. Использование кейса для объектива .....	30
	5.2.6. Установка карты памяти .....	31
	5.2.7. Установка/снятие инфракрасного защитного фильтра .....	31
	5.2.8. Замена объектива .....	32
	5.2.9. Включение/выключение тепловизора .....	33
	5.2.10. Ручная фокусировка изображения .....	33
	5.2.11. Автоматическая фокусировка изображения .....	33
	5.2.12. Запись (фиксация/сохранение) изображения .....	34
<b>6</b>	<b>Использование прибора .....</b>	<b>35</b>
	6.1. Панель меню/вкладки .....	35

































































































































































